12 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。

⚠ 警告

消耗部品の交換やメンテナンスを行う時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、プリンターのヒーター部が充分に冷えてから作業を行ってください。プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。また、プリンターのヒーター部が充分に冷えていないと火傷の危険性があります。

♠ 警告

取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。

⚠ 警告

消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。





100V 仕様機



200V 仕様機



必ずシーラー本体の電源プラグをコンセントから 抜いて作業を行ってください。

12-1 FEP-N2 のプリントテープ交換

↑ 警告

プリントテープを交換するときは、電源を OFF にして活字及び活字カセットケースが充分に冷えてから作業を行ってください。 熱い時にプリントテープ交換作業を行うと火傷をする危険性があります。

【必要物】セロハンテープ


FEP-OS-N2、FEP-V-N2 (外側プリンター) の場合は 「12-2 FEP-OS-N2、FEP-V-N2 のプリントテープ交換」を参照してください。

1 プリントテープ巻取り紙管に巻き取った古いプリントテープはプリントテープ巻取り紙管ごと取り外し、送り出しローラーにあるプリントテープ巻取り紙管は新しいプリントテープ巻取り紙管としてお使いください。


МЕМО

プリンターを購入していただいた時には プリントテープ巻取り紙管は巻取りロー ラーに装着しています。


2 テープ補正板を一番奥に押込んだ状態にしてく ださい。




3 電源ツマミを左に回して OFF 状態にすると押さ えローラーとドライブローラーの間に隙間ができま す。



- 4 プリントテープを送り出しローラーにセットします。
- 5 プリントテープの端をヒーター部ユニットと取付 ベースの隙間に通します。プリントテープの光沢 のある面が活字に当たるようにセットしてください。




プリントテープをドライブローラーと押さえローラー の隙間にまっすぐに通して、プリントテープの先 端をセロハンテープなどでプリントテープ巻取り紙 管に貼り付けてください。




電源ツマミを右に回すと電源が ON になり、プリ ントテープが押さえローラーとドライブローラーに 挟まれ固定されます。

電源をONにしてから、時間が経過す るとヒーター部ユニットが熱くなり火傷の 危険性がありますので充分注意してくだ さい。



プリントテープのたるみを手でプリントテープを回 して取ってください。





12-2 FEP-OS-N2、FEP-V-N2 のプリントテープ交換

↑ 警告 プリントテープを交換するときは、電源を OFF にして活字及び活字カセットケースが充分に冷 えてから作業を行ってください。熱い時にプリン トテープ交換作業を行うと火傷をする危険性が あります。

FEP-N2 (内側プリンター) の場合は [12-1 FEP-N2] のプリントテープ交換」を参照してください。

- 電源ツマミを左に回して OFF 状態にすると押さ えローラーとドライブローラーの間に隙間ができま す。
- 2 ローレットノブを緩めてヒーター部ユニットを取り出 します。







3 プリントテープ巻取り紙管に巻き取った古いプリン トテープはプリントテープ巻取り紙管ごと取り外 し、送り出しローラーにあるプリントテープ巻取り 紙管は新しいプリントテープ巻取り紙管としてお 使いください。


MEMO プリンターを購入していただいた時には プリントテープ巻取り紙管は巻取りロー ラーに装着しています。

- 4 プリントテープの光沢のある面が活字に当るよう に、プリントテープの先端を押さえローラーとドラ イブローラーの隙間にまっすぐに通して、セロハ ンテープでプリントテープ巻取り紙管に貼り付けま す。
- 5 テープ補正板を一番手前にした状態にしてくだ さい。






たるませたプリントテープの間にヒーター部ユニッ トを通して元通りにローレットノブで固定しセットし ます。




7 プリントテープは、少したるませたままで送り出し ローラーにセットします。

電源ツマミを右に回すと電源が ON になり、プリ ントテープが押さえローラーとドライブローラーに 挟まれ固定されます。

⚠ 警告 電源をONにしてから、時間が経過す るとヒーター部ユニットが熱くなり火傷の 危険性がありますので充分注意してくだ さい。



右イラストの方向にプリントテープを手で回してプ リントテープのたるみを取ってください。



12-3 活字の交換

【必要物】附属品のピンセット、オープナー

活字は単品販売、セット販売しています。

★ 警告 ヒーター部及び活字は高温になっていますの で、活字交換の際は充分に注意して作業を行っ てください。


> 活字交換は充分に活字カセットケース内の活 字が冷えてから行ってください。


プリントテープカバーを取り、プリントテープを取り 除きます。

外側プリンターの場合

外側プリンター (FEP-OS-N2、FEP-V-N2) の場合、 プリンターのヒーター部ユニットをシーラーに取り付けた状 態での活字の交換は困難です。

プリントテープカバー、プリントテープを取り除いてヒーター 部ユニットの白色のプラグを抜きます。ローレットノブを緩 めてヒーター部ユニットを取り出した状態で活字の交換を 行ってください。「12-1 FEP-N2 のプリントテープ交換」 「12-2 FEP-OS-N2、FEP-V-N2 のプリントテープ交 換」を参照してください。





FEP-N2

附属のピンセットなど先の細い物を、ヒーター 部ユニットの上の長穴から押し込んで活字カ セットケースを押し出します。


FEP-OS-N2 FEP-V-N2


活字ケース押し棒を指で押して、活字カセット ケースを押し出します。

附属の活字交換用オープナーの端を右イラスト のように活字カセットケースの活字と活字の間に 差し込みます。


オープナーの幅の広いほうを使用してください。 活字カセットケースが広げられて活字が取り出せ るようになります。

4 活字をセットするときは、オープナーで活字カセッ トケースを広げながら差し込みます。活字の溝 が活字カセットケース先端のL型に曲がった部 分にはまるようにセットしてください。






活字カセットケースを取り付けるときは、活字カセッ トケースをヒーター部ユニットに押し込んでセットし た後、「12-1 FEP-N2 のプリントテープ交換」 「12-2 FEP-OS-N2、FEP-V-N2のプリント テープ交換」を参照して、プリントテープをセット してください。



⚠ 注意 少ない活字をセットする場合は出来るだ け活字カセットケースの中央に取り付け てください。

> 活字が左右どちらかにかたよると印字不 良の原因になります。

例)「50g」の活字をセットする場合



13 各部の調整方法

以下で説明する部品の調整は日々のメンテナンスで必要となりますので、「各部の調整方法」をよくお読みいただき 調整作業を行ってください。

<u>↑ 警告</u> 各部の調整は「13 各部の調整方法」に記載している調整方法にて正しく行ってください。間違った方法で調整 すると製品の故障や不調につながる恐れがあり、火傷などをする危険性があります。

<u>↑ 警告</u> 調整の前には、必ず電源プラグを抜いてプリンターのヒーター部が充分に冷えてから、作業を行ってください。電源プラグをコンセントに差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。

また、ヒーター部が充分に冷えていないと火傷の危険性があります。

但し、ヒーター部ユニットの高さ調整は、電源が ON の状態でないと印字状態が確認できませんので充分注意して作業を行ってください。

FEP-N2

13-1 ヒーター部ユニット (活字) の高さ調整

シールするフィルムの材質に応じて、ヒーター部ユニット の高さを調整して活字の押しつける力を変えると美しい 印字ができます。

- 1 左右2個の活字高さ調整ナットを右に回し、印字ができない位置まで、ヒーター部ユニット(活字)を引き上げてください。
- 2 左右のナットを左に回し、活字を徐々に下げて、 ややうすめに印字できる位置まで下げ、右から 左まで印字が同じ状態になるように調整します。
- 3 その位置からさらに半回転左に回した位置が ヒーター部ユニット(活字)の最適な位置(高さ) です。

活字 下がる 活字 上がる 活字高さ調整ナット ヒーター部ユニット

FEP-OS-N1、FEP-V-N2 活字 下がる 活字 上がる 活字高さ調整ナット ヒーター部ユニット


ヒーター部ユニットの高さが左右で異なると、左右のどちらか一方だけかすれたり、濃すぎたりする場合があります。

1 印字がうすくかすれる

活字高さ調整ナットを左に回し、活字を下げてください。

- 2 **印字が濃い、印字の後がへこんでいる** 活字高さ調整ナットを右に回し、活字を上げてく がさい。
- 3 印字が濃く、文字の細かい部分がつぶれて埋 まっている

活字高さ調整ナットを右に回し、活字を上げてください。活字受けゴムの上にハクリテープかガラステープを貼ってください。



13-2 印字列数の切替

列数切替ツマミで、1列印字と2列印字に応じたプリン トテープの送り量を変え、プリントテープの消費量を抑え ることができます。

工場出荷時は2列分の送り量に設定しています。

1列の設定にするとテープの送り量が1列印字分(約 5mm) に変わります。

1列印字を行う時は、活字カセットケースの1列分に 36mm のスペーサーをセットし、空白行にすれば1列印 字ができます。

注! 1列印字をする場合、使用しない方の列には 必ず附属の 36mm 幅スペーサーをセットしてく ださい。



13-3 プリントテープの送り量調整


工場出荷時にはプリントテープの送り量は1回につき下 記の数値で調整されています。

2列印字の場合・・・10mm

1列印字の場合・・・5mm

送り量を変えるときは調整軸を回して行うことができます。

↑ 注意 1 列印字をする場合、使用しない方の列には 必ず附属の 36mm 幅スペーサーをセットしてく ださい。



13-4 プリントテープ "ずれ" の調整

巻取り時の緩るみで起こるプリントテープの"ずれ"は、 テープ補正板の調整によって抑えることができます。

FEP-N2


■ 右へずれる場合


ネジを緩め、テープ補正板の右側を手前に引いてください。

■ 左にずれる場合

ネジを緩め、テープ補正板の左側を手前引いてください。

注! プリントテープを張った状態で、ネジを 締めてください。





FEP-OS-N2 、FEP-V-N2

■ 右へずれる場合

ネジを緩め、テープ補正板の右側を奥に押してください。

■ 左にずれる場合

ネジを緩め、テープ補正板の左側を奥に押してください。

注! プリントテープを張った状態で、ネジを 締めてください。

